

Aprende TODO sobre AutoCAD de una forma FÁCIL Y RÁPIDA haciendo clic en este enlace:

bit.ly/3iHhAXE

COMANDOS DE AUTOCAD (VERSIÓN ESPAÑOL)

Se puede utilizar cualquier comando de la versión en inglés poniendo "_" antes del nombre del comando

ALTERNANCIA DE FUNCIONES GENERALES

⌘/Ctrl+G	Alternar la rejilla.
⌘/Ctrl+E	Hacer recorrido cíclico por los planos isométricos.
⌘/Ctrl+F	Alternar las referencias a objetos en ejecución.
⌘/Ctrl+H	Alternar la designación de estilo.
⌘/Ctrl+Mayús+H	Alternar la ocultación de paletas.
⌘/Ctrl+I	Alternar las coordenadas.
⌘/Ctrl+Mayús+I	Alternar la deducción de restricciones.

ADMINISTRACIÓN DE LA PANTALLA

⌘/Ctrl+0 (cero)	Limpiar pantalla.
⌘/Ctrl+1	Paleta Propiedades.
⌘/Ctrl+2	Paleta Design Center.
⌘/Ctrl+3	Paleta Herramientas.
⌘/Ctrl+4	Paleta Conjunto de planos.
⌘/Ctrl+6	Administrador de Conexión BD.
⌘/Ctrl+7	Paleta Administrador de conjuntos de marcas de revisión.
⌘/Ctrl+8	Calculadora rápida.
⌘/Ctrl+9	Línea de comando.

ADMINISTRACIÓN DE DIBUJOS

⌘/Ctrl+N	Nuevo dibujo.
⌘/Ctrl+S	Guardar un dibujo.
⌘/Ctrl+O	Abrir un dibujo.
⌘/Ctrl+P	Trazar (cuadro de diálogo).
⌘/Ctrl+Tab	Cambiar al siguiente.
⌘/Ctrl+Mayús+Tab	Cambiar al dibujo anterior.
⌘/Ctrl+Retroceder página	Cambiar a la ficha anterior del dibujo actual.
⌘/Ctrl+Avanzar página	Cambiar a la siguiente ficha del dibujo actual.
⌘/Ctrl+Q	Salir.
⌘/Ctrl+Mayús+S	Guardar dibujo como.

ALTERNANCIA DE MODOS DE DIBUJO

F1	Mostrar la ayuda.
F2	Alternar la pantalla de texto.
F3	Alternar el modo Referencia a objetos.
F4	Alternar 3DRefent.
F5	Alternar el isoplano.
F6	Alternar el SCP dinámico.
F7	Alternar el modo Rejilla.
F8	Alternar el modo Ortogonal.
F9	Alternar el modo Forzado de cursor.
F10	Alternar el modo Polar.
F11	Alternar el rastreo de referencia a objetos.
F12	Alternar el modo Entrada dinámica.

ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO	
⌘/Ctrl+A	Seleccionar todos los objetos.
⌘/Ctrl+C	Copiar un objeto.
⌘/Ctrl+K	Insertar un hipervínculo.
⌘/Ctrl+X	Cortar un objeto.
⌘/Ctrl+V	Pegar un objeto.
⌘/Ctrl+Mayús+C	Copiar en el portapapeles con punto base.
⌘/Ctrl+Mayús+V	Pegar datos como bloque.
⌘/Ctrl+Z	Deshacer la última acción.
⌘/Ctrl+Y	Rehacer la última acción.
⌘/Ctrl+[Cancelar el comando actual (o ⌘/Ctrl+).
ESC	Cancelar el comando actual.
COMANDOS MÁS UTILIZADOS	
PARA DIBUJAR	
A	ARCO
C	CÍRCULO
L	LÍNEA
MLINE	MULTI LÍNEA
PL, POL	POLILÍNEA
REC	RECTÁNGULO
SB, SMB	SOMBREA
SPL	SPLINE
PARA MODIFICAR EL DIBUJO	
AL	ALARGAR
B	BORRAR
CH	CHAFLÁN
CP	COPIAR
D	DESPLAZAR
DF, EQ	DESFASE
DP	DESCOMPONER
EI	ESTIRAR
ES	ESCALAR
GI	GIRAR
MP	EMPALME
RR	RECORTAR
SI	SIMETRÍA
ALI	ALINEAR
PARA ANOTAR Y OTRAS UTILIDADES	
⌘/Ctrl+O	ABRIR NUEVO ARCHIVO
⌘/Ctrl+shift+S	GUARDAR COMO
G, ⌘/Ctrl+S	GUARDAR
PR, ⌘/Ctrl+1	PROPIEDADES
ACOALI	ACOTAR
BQ	CREAR BLOQUE
DIST	MEDIR
IN	INSERTAR
IP	IGUALAR PROPIEDADES
MED	MEDIR GEOMETRÍA
CA	VENTANA DE CAPAS
TXM	TEXTO MÚLTIPLE
Z	ZOOM y ESCALAR EN ESPACIO PRESENTACIÓN
FRAME	VISUALIZAR, ESCONDER E IMPRIMIR O NO EL BORDE DE UN OBJETO INSERTADO
DWGUNITS	UNIDADES DEL ARCHIVO

ATAJOS COMPLEMENTARIOS CON OTROS COMANDOS	
P	SELECCIONAR PREVIO (se utiliza después de haber ejecutado un comando de modificación)
M2P	PUNTO MEDIO
COMANDOS POR ORDEN ALFABÉTICO	
3A	3D ARRAY (MATRIZ 3D)
3C	3D CARA
3DI	IMPRIMIR 3D
3DO	3D ORBITA
3DP	3D PASEO
3DTRAZ	IMPRIMIR 3D
3E	ESCALA 3D
3P	3D POL
A	ARCO
A3D	ALINEAR 3D
AA	AREA
AAR	ACOARCO
AB	ACCIONBLOQUE
ABRIRPARCIAL	ABRIRP ARCIAL
ACDET	ACCION DETENER
ACES	ACOESTIL
ACEU	ACCIONEENTUSU
ACMU	ACCIONMENSUSU
ACOALI	COTA ALINEADA
ACOANG	ACOANGULO
ACOANG	ACOANGULO
ACOCEN	ACOCENTRO
ACOCONT	COTA CONTÍNUA
ACOCOO	COTA POR COORDENADAS
ACODIA	ACOTAR DIÁMETRO
ACOED	ACOEDIC
ACOEST	ACOESTIL
ACOLIN	COTA LINEAL
ACOLINE	ACOLINEABASE
ACOLR	ACOLINRECOD
ACORAD	ACORADIO
ACOREMP	ACOREEMPLAZAR
ACOREMP	ACOREEMPLAZAR
ACOTED	ACOTEDIC
ACTVINCD	ACTUALVINCUDAT
ADMCA	ESTADO DE CAPAS
AECTOACAD	-ExportToAutoCAD
AED	ACOEDIC
AES	ESTILO DE COTAS
AGRE	AGREGAVC
AIM	AJUSTARIMG
AL	ALARGA
ALAR	ALARGASUPERF
ALI	ALINEAR
ALIDM	ALINEAR DIRECTRICES MÚLTIPLES
ANCE	ANALISIS CEBRA
ANCU	ANALISIS CURVATURA
APL	APPLOAD

CURSO AUTOCAD GRATIS - COMANDOS VERSIÓN ESPAÑOL

AR	ARANDELA
ARE	ACORECODO
ARR	ACTRECORD
AT	-ATRDEF
AT	ATRDEF
AT	ALINEAR TEXTO
ATR	ATREDIT
B	BORRA
BARR	BARRARESTRIC
BD	BLOQUEDISC
BH	BARRAHERR
BORRES	BORRARRESTRIC
BQ	-BLOQUE
BQ	BLOQUE
C	CIRCULO
CA	-CAPA
CA	CAPA
CAM	CAMARA
CARGARWEB	WEBLOAD
CB	CERRARBLOQUE
CBD	CONEXIONBD
CERREF	REFCLOSE
CH	CHAFLAN
CIL	CILINDRO
CJP	CONJUNTOPLANOS
CL	LINEACENTRO
CM	CAMBIA
CM	MARCACENTRO
CN	-CONTORNO
CN	CONTORNO
CO	CORTE
COL	COLOR
COLDM	COLOR DIRECTRIZ MÚLTIPLE
COLOR	COLOR
CONJREF	REFSET
CP	COPIA
CP	COPIA
CPRO	CERPROP
CR	CALCURAPIDA
CT	CTABLESTYLE
CU	CUÑA
CUBE	NAVVCUBE
CUIR	CUIRAPID
D	DESPLAZA
D3	DESPLAZA3D
DADINAMICA	ASIST
DC	ADC
DCENTER	ADC
DDA	DIMDISASSOCIATE
DDEDIC	EDITARTEXTO
DDPTYPE	TIPOPUNTO
DDVPOINT	PTOVISTA

CURSO AUTOCAD GRATIS - COMANDOS VERSIÓN ESPAÑOL

DELETE	BORRA
DESF	DESFASESUPERF
DF	DESFASE
DG	DEGRADADO
DI	DIST
DIF	DIFERENCIA
DIMLIN	ACOLINEAL
DIREC	DIRECTRIZ
DIRNORTE	POSICIONGEO
DIRR	DIRECTRIZR
DIV	DIVIDE
DIVIDIR	DIVIDIRMALLA
DM	DIRECTRIZ MÚLTIPLE
DP	DESCOMP
DRAFTANGLEANALYSIS	ANALYSISDRAFTANGLE
DRE	DIMREASSOCIATE
DUP	COPIA
DWGUNITS	UNIDADES DEL ARCHIVO
E	ENCUADRE
E3	ESCALA3D
EB	EDITSOMB
EBL	EDITARBLOQUE
EC	ESCALATL
ED	EDITARTEXTO
EDITDBLCLC	DBLCLKEDIT
EDITDM	EDITAR DIRECTRIZ MÚLTIPLE
EDITREF	EDITAR REFERENCIA
EI	ESTIRA
EIM	ENLAZAR IMAGEN
EINST	EDITARINSTA
EL	ELIPSE
ELIM	ELIMINAVC
EM	ESPACIOM
EMPA	EMPALMESUPERF
EMPAQ	PACK
ENLA	ENLAZARNUBEPUNTOS
ENLAZARMC	ENLAZARMODELOCOORDINACION
ENX	ENLAZARX
EP	ESPACIOP
EPDFSHX	PDFSHX
EQ	DESFASE
ES	ESCALA
ESCU	ESCULPESUPERF
ESITU	EDITAR ATRIBUTOS
EST	ESTILO
ESTADCA	ESTADOCAPAS
ESTDM	ESTILO DIRECTRIZ MÚLTIPLE
ETA	ESTILOTABLA
EV	ESTADOVISBLOQUE
EVA	ESTILO VISUAL ACTUAL
EVIS	ESTILO VISUAL
EX	EXPORTAR

CURSO AUTOCAD GRATIS - COMANDOS VERSIÓN ESPAÑOL

EXPORTARIGES	IGESEXPOR
EXT	EXTRUSION
FC	FORZAR CURSOR
FI	FILTER
FUSI	FUSIONA SUPERFICIE
G3	GIRA3D
GB	GUARDARBLOQUE
GD	GRADUA
GENERARSECCION	PLANOSECCIONABLOQUE
GEO	GEOPLANA
GEO	POSICIONGEO
GI	GIRA
GLIN	GROSOR LÍNEA
GLINEA	GROSOR LÍNEA
GR	DDGRIPS
GRU	-GRUPO
GRU	GRUPO
HB	HATCHTOBACK
ICL	DELIMITARIMG
IF	INSERTOBJ
IM	IMPORTAR
IMG	INSERTAR IMAGEN
IMPORTARIGES	IGESIMPORT
IMPR	TRAZAR
IN	INSERTAR
INF	INTERF
INT	INTERSEC
IP	IGUALAR PROPIEDADES DE OBJETOS
ISOL	ISOLATEOBJECTS
L	LINEA
LAYER	CAPA
LG	LONGITUD
LI	-LIMPIA
LI	LIMPIA
LNM	LINEAM
LS	LIST
LT	LIST
LX	DELIMITARX
MA	-MATRIZ
MA	MATRIZ
MAS	SUAVIZARMALLAMAS
MAT	ABRIEXPLORADORMAT
MED	MEDIRGEOM
MENOS	SUAVIZARMALLAMENOS
MODBLQ	BLOQUE
MOST	MOSTRARVC
MOTION	NAVSMOTION
MOTIONCER	NAVSMOTIONCERRAR
MP	EMPALME
MR	MARCAREV
MV	MODIVAR
N	NORMAS

CURSO AUTOCAD GRATIS - COMANDOS VERSIÓN ESPAÑOL

Navegar3D	NAVEGAR 3D = CAMINAR POR EL 3D
NINST	INSTANUEVA
NORTE	POSICIONGEO
NVISTA	VISTANUEVA
OB	ORDENAOBJETOS
OC	OCULTA
OCUL	OCULTAVC
OP	OPCIONES
OPC	OPCIONES
OPCION	OPCIONES
ORBIT	3DORBITA
ORT	ORTOGRAFIA
P	PARTE
PA	PEGAESP
PACT	ACTIVAR PALETA DE HERRAMIENTAS
PAD	PARAMSDIB
PAR	-PARAMETROS
PAR	PARAMETROS
PARAM	PARAMBLOQUE
PARAMR	PARAMRESTRICBLOQUE
PARAMR	PARAMRESTRIC
PARC	PARCHESUPERF
PARD	PARAMSDIB
PDES	DESACTIVAR PALETA DE HERRAMIENTAS
PE	EDITPOL
PG	POLIGONO
PIR	PIRAMIDE
PL	POL
PLAS	PLANOSECCION
PLIEGUE	PLIEGUEMALLA
PR	PROPIEDADES
PRE	PREVISUALIZAR
PRES	PRESENTACION
PROP	PROPIEDADES
PROPIEDADESRAPIDAS	QUICKPROPERTIES
PROPS	PROPIEDADES
PROTOTIPORAPID	IMPRIMIR3D
PRR	PREFR
PSOL	POLISOLIDO
PU	PUNTO
PUNTOLIBRE	LUZPUNTUAL
PV	PTOVISTA
Q	QUITA
QP	QUICKPROPERTIES
QUITARPLI	QUITARPLIEGUEMALLA
R	RENDER
RB	RENOMBRA
RC	RECORTARENDER
RCD	RECUPDIBUJO
RCOTA	RESTRICCOTA
RE	REDIBUJA
REC	RECTANG

CURSO AUTOCAD GRATIS - COMANDOS VERSIÓN ESPAÑOL

RECODO	ACORECODO
REDS	REDSUPERF
REF	REFENT
REFINAR	REFINARMALLA
REG	REGION
REGE	REGENERAVC
REPSEC	REPROSECUENCIA
REPT	REPROTODO
REPVISTA	REPROVISTA
REX	REFEXTERNAS
RG	REGEN
RGEOM	RESTRICGEOM
RGT	REGENT
RN	RENOMBRA
RR	RECORTA
RT	REDIBT
RV	REVOLUCION
RX	REFX = ABRIR VENTANA DE REFERENCIAS EXTERNAS
S3	SIMETRIA3D
SALVADWF	PLOT
SB	SOMBREA
SC	SECCION
SECCIONRECODO	PLANOSECCIONRECODO
SI	SIMETRIA
SM	MODOSOMBRA
SMB	SOMBREA
SO	SOLID
SOLIDO	SOLID
SP	ADMINSCP
SPE	EDITSPLINE
SPL	SPLINE
SR	SCRIPT
SUAV	SUAVIZARMALLA
SUAVIZAR	SUAVIZARMALLA
T	TEXTO
TAB	TABLA
TEDIT	EDITARTEXTO
TH	THICKNESS
TL	-TIPOLIN
TL	TIPOLIN
TLINEA	-TIPOLIN
TLINEA	TIPOLIN
TM	TILEMODE
TM	TILEMODE
TOL	TOLERANCIA
TOR	TOROIDE
TP	PALETASHERR
TRASLADADC	ADCNAVIGATE
TXM	TEXTOM = TEXTO MULTILÍNEA
U	UNIR
UNHIDE	UNISOLATEOBJECTS
UNI	UNION

CURSO AUTOCAD GRATIS - COMANDOS VERSIÓN ESPAÑOL

UNISOLATE	UNISOLATEOBJECTS
UNS	UNIDADES DE DIBUJO
UX	UNIRX
VA	VISTAAREA
VBACARGAR	VBALOAD
VD	VISTADIN
VFN	VERIFICAR NORMAS
VI	-VISTA
VI	VISTA
VINCD	VINCUDAT
VIR	IRAVISTA
VIRD	VRDIBUJO
VIRDC	VRDIBUJOCERRAR
VIRP	VRPRES
VIRPC	VRPRESCERRAR
VM	VMULT
VPM	VALORPREDEFMODEL
VR	VENTANRENDER
WHEEL	NAVSWHEEL
XD	
XL	LINEAX
Z	ZOOM